



Bitte beachten Sie das die Bedienelemente immer innenliegend sein müssen.

Bei manchen Drehkonsolen wird ein Handbremsadapter benötigt um das drehen der Konsole zu ermöglichen.

Bei dem T6 Fahrerseite muss der Sitz erst hoch gepumpt werden um die Drehkonsole zu drehen.