

Fahrzeug: **Mercedes SPRINTER M906 (2006-2018) / VW CRAFTER (2006-2016)**

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 standard Sitz	1 Drehkonsole ref. CBTO15G2 + AHPFMS beraten (Ambremse Bezug)	Zw. Sitzschienen und Originalbock
	1 Swing Sitz	1 Drehkonsole ref. CBTO15G2SPE	Zw. Sitz und Schwingsystem
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 standard Sitz	1 Drehkonsole ref. CBTO15D2	Zw. Sitzschienen und Originalbock
	1 Swing Sitz	1 Drehkonsole ref. CBTO15D2	Zw. Sitzschienen und Originalbock
1 RIB / JOCKER Sitz Fahrerseite	1 standard Sitz	Jede Sitz + Ref. ACA09G , + adapter mit Schienen Ref. ACA10A	auf der Original Bock
	1 Swing Sitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 RIB / JOCKER Sitz Beifahrerseite	1 standard Sitz	Jede Sitz + Ref. ACA09D , + adapter mit Schienen Ref. ACA10A	auf der Original Bock
	1 Swing Sitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 RIB / JOCKER Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 standard Sitz	Jede Sitz + Ref. ACA09G + Drehkonsole ref. CBTRO02G2 + adapter mit Schienen Ref. ACA11A	auf der Original Bock
	1 Swing Sitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 RIB / JOCKER Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 standard Sitz	Jede Sitz + Ref. ACA09D + Drehkonsole ref. CBTRO02D2 + adapter mit Schienen Ref. ACA11A	auf der Original Bock
	1 Swing Sitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	



Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz (RIB Sitz mit Armlehnen : "Agglo 3" Notwendig)

NICHT GEPRÜFT ODER NICHT GÜLTIG