

# CBTO13G3GB

## Montage

# MONTAGE DREHKONSOLE BEIFAHRERSEITE CBTO13G3

4 Nylstop-Muttern M8

Originalgleitschienen T5 - T6

4 THB-Schrauben M8x20 - 18 Nm

Drehkonsole CBTO13G3

2 Originalmuttern T5 - T6

2 THB-Schrauben M8x20 - 23 Nm

4 Unterlegscheiben M8x28x3

Verkeilung unter Drehkonsole

**NUR** für Stifte Höhe 14

2 Original M8-Stifte T5 - T6

Höhe 10 oder 14

Originalgehäuse T5 - T6

2 Original Muttern  
T5 - T6


2 THB-Schrauben M8x20  
23 Nm

1 schwarzer  
Kunstlederbezug

2 Muttern  
nylstop M8

AUF DEM SITZ VWT5 + T6:

- Schneiden Sie die Unterseite der beiden  
Seitenverkleidungen um 30 mm zurück.

B	Unterlegscheibe M8x30x1.5 -->M8x28x3	08/10/2024	AL
A	Ursprüngliche Version	23/09/2024	MV
Ind.	Evolution	Datum	Von
Montage CBTO13G3 Volkswagen Transporter 5 + 6		MATERIAL: BEARBEITUNG:	GEWICHT: Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - Frankreich Tel: 05 55 78 11 49 ; Web : <a href="http://www.scopema.com">www.scopema.com</a>		Allgemeine Toleranzen Norm ISO 2768-mK	Mechanisches Schweißen- Klasse B NF E 86-050
Kunde: - Ref:	-	Ech: 1:7	A4
Dieser Plan ist Eigentum von SCOPEMA. Er darf ohne schriftliche Genehmigung von SCOPEMA nicht an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt werden. Diese Zeichnung darf ohne Genehmigung von SCOPEMA weder gedruckt noch an Dritte weitergegeben werden.		 RIB SEATING SINCE 1981	