

Fahrzeug: **VW CRAFTER / MAN TGE** (seit 2017)

Was Sie wollen:	Was Sie haben:	Was Sie brauchen:	Montage:
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO23G2	Zw. Schienen und Original Bock + Änderung notwendig für die Absenkung der Handbremse
	1 Original Schwingsitz		
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO23D2	Zw. Schienen und Original Bock
	1 Original Schwingsitz		

STANDARD Originalsitz: **Ohne elektrische Regelung**

NICHT GEPRÜFT

NICHT GÜLTIG



Fahrzeug : VW T5 - VW T6

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO13RG2 (mit Erhöhung geliefert) + AHPFT5 beraten (Armbremse Bezug)	Zw. Schienen und Original Bock
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO13RD2	Zw. Schienen und Original Bock
1 Fahrer Sitz	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz+ Ref. ACA57AG	auf der Original Bock
1 Beifahrer Sitz	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz + Ref. ACA57AD	auf der Original Bock
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + RIB Bock Ref. ACA78A-T5H	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz+ Ref. ACA58AG (Erhöhung + Schienen + Gurtanschraubpunkt) + Drehkonsole Ref. CBTRO02G2T5 (**)	auf der Original Bock
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz+ Ref. ACA58AD (Erhöhung + Schienen + Gurtanschraubpunkt) + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2T5 (**)	auf der Original Bock
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2T5 + RIB Bock Ref. ACA78A-T5B (**)	auf die Original Bodenbefestigungspunkte

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz

()** : Diesen beiden referenz müssen zusammen geliefert sein (geliefert zusammen geschraubt).



Fahrzeug: Mercedes SPRINTER M907 (seit 2019)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO21G2 + Handbremse-Adpater Ref. ACAFMS	Zw. Schienen und Original Sockel
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original STANDARD Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO21D2	Zw. Schienen und Original Sockel
1 Fahrer Sitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Beifahrer Sitz	1 Original STANDARD Beifahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original STANDARD Fahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original STANDARD Beifahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	

PRÜFUNG IM BAU...

STANDARD Originalsitz : **Ohne elektrische Regelung**
Ohne Schwingsysteme, mit Gleitschienen



Fahrzeug: Mercedes VITO / VIANO W447 (seit 2015)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO21G2	Zw. Schienen und Original Sockel
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original STANDARD Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO21D2	Zw. Schienen und Original Sockel
1 Fahrer Sitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Beifahrer Sitz	1 Original STANDARD Beifahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original STANDARD Fahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original STANDARD Beifahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	

PRÜFUNG IM BAU...

STANDARD Originalsitz : Ohne elektrische Regelung



Fahrzeug : Mercedes VITO / VIANO W639 (2004 -> 2014)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO14RG2	Zw. Schienen und Original Sockel (\$)
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original STANDARD Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO14RD2	Zw. Schienen und Original Sockel (\$)
1 Fahrer Sitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	Jede Sitz, + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA80G + adapter Ref. ACA59A	auf der Original Sockel (\$)
1 Beifahrer Sitz	1 Original STANDARD Beifahrersitz	Jede Sitz, + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA80D + adapter Ref. ACA59A	auf der Original Sockel (\$)
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	mußen Sie ein Original beifahrer Bock finden	wie oben
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original STANDARD Fahrersitz	Jede Sitz + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA80G + Drehkonsole Ref. CBTRO02G2 + adapter ACA60A (**)	auf der Original Sockel (\$)
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original STANDARD Beifahrersitz	Jede Sitz + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA80D + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2 + adapter ACA60A (**)	auf der Original Sockel (\$)
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	mußen Sie ein Original beifahrer Bock finden	wie oben

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz (RIB Sitz mit Armlehnen : "Agglo 3" Notwendig)

Achtung : Ref. ACA80D / ACA80G sind auf der Sitz geschweißt

() : Ref ACA60 muß mit sein drehkonsole zusammen bestellt sein (zusammen geschraubt) !**

(\$) : Für Fahrzeuge mit original durchgehende Trennwand, müssen original Sockel von Gehäuse in standard-Sitz (von Fahrzeug ohne Ursprungs-Trennwand) geändert werden

STANDARD Originalsitz : **Ohne electriche Regelung**



Fahrzeug : Mercedes VITO w638 (vor 2004)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTRO02G2V	Zw. Schienen und Original Bock
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTRO02D2V	Zw. Schienen und Original Bock
1 Fahrer Sitz	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA82GH-Vito	auf die Original Schienen
1 Beifahrer Sitz	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA82DH-Vito	auf die Original Schienen
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA82DH2-Vito	auf der Original Sockel + Schienen (an Mercedes zu Bestellen)
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz + Drehkonsole Ref. CBTRO02G2 + adapter ACA82GB-Vito	auf die Original Schienen
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2 + adapter ACA82DB-Vito	auf die Original Schienen
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2 + adapter ACA82DB2-Vito	auf der Original Sockel + Schienen (an Mercedes zu Bestellen)

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz



Fahrzeug: **Mercedes SPRINTER M906 (2006-2018) / VW CRAFTER (2006-2016)**

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 standard Sitz	1 Drehkonsole ref. CBTO15G2 + AHPFMS beraten (Ambremse Bezug)	Zw. Sitzschienen und Originalbock
	1 Swing Sitz	1 Drehkonsole ref. CBTO15G2SPE	Zw. Sitz und Schwingsystem
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 standard Sitz	1 Drehkonsole ref. CBTO15D2	Zw. Sitzschienen und Originalbock
	1 Swing Sitz	1 Drehkonsole ref. CBTO15D2	Zw. Sitzschienen und Originalbock
1 RIB / JOCKER Sitz Fahrerseite	1 standard Sitz	Jede Sitz + Ref. ACA09G , + adapter mit Schienen Ref. ACA10A	auf der Original Bock
	1 Swing Sitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 RIB / JOCKER Sitz Beifahrerseite	1 standard Sitz	Jede Sitz + Ref. ACA09D , + adapter mit Schienen Ref. ACA10A	auf der Original Bock
	1 Swing Sitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 RIB / JOCKER Sitz + Drehkonsole Fahreseite	1 standard Sitz	Jede Sitz + Ref. ACA09G + Drehkonsole ref. CBTRO02G2 + adapter mit Schienen Ref. ACA11A	auf der Original Bock
	1 Swing Sitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 RIB / JOCKER Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 standard Sitz	Jede Sitz + Ref. ACA09D + Drehkonsole ref. CBTRO02D2 + adapter mit Schienen Ref. ACA11A	auf der Original Bock
	1 Swing Sitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	



Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz (RIB Sitz mit Armlehnen : "Agglo 3" Notwendig)

NICHT GEPRÜFT ODER NICHT GÜLTIG

Fahrzeug : Renault MASTER X62 / Opel MOVANO / Nissan NV 400 seit 2010

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Standard Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO18G2C	Zw. Sitz und Original Schienen + Verkeilung für Neigung der Handbremse
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Standard Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO18D2 <i>(oder CBTO18D2C für symetrische Vesion)</i>	Zw. Sitz und Original Schienen
1 Fahrer Sitz	1 Original Standard Fahrersitz	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA62A (mit Schienen)	auf der Originalbock
1 Beifahrer Sitz	1 Original Standard Beifahrersitz	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA62A (mit Schienen)	auf der Originalbock
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA62A (mit Schienen) + RIB Bock Ref. ACA78-X62 + eine feste original-Einzelsitz Gürtelschnalle zu kaufen	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original Standard Fahrersitz	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA63A (mit Schienen) + Drehkonsole Ref. CBTO18G2C	auf der Originalbock + Verkeilung für Neigung der Handbremse
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original Standard Beifahrersitz mit Schienen	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA63A (mit Schienen) + Drehkonsole Ref. CBTO18D2 <i>(oder CBTO18D2C für symetrische Vesion)</i>	auf der Originalbock
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz, + adapter Ref. ACA63A (mit Schienen) + Drehkonsole Ref. CBTO18D2 <i>(oder CBTO18D2C für symetrische Vesion)</i> + RIB Bock ref. ACA78-X62+ eine feste original-Einzelsitz Gürtelschnalle zu kaufen	auf die Original Bodenbefestigungspunkte

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz

Original Standard Sitz = Ohne Airbag, nicht Drehbar, Ohne Schwingssysteme



Fahrzeug : **Renault MASTER X70/ Opel MOVANO / Nissan INTERSTAR** 1998->2009

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Fahrersitz (verstellbar)	1 Drehkonsole Ref. CBTRO02G2M	Zw. Sitz und Original Schienen
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz (verstellbar)	1 Drehkonsole Ref. CBTRO02D2M	Zw. Schienen und Original Bock
	1 Original Beifahrersitz (nicht verstellbar)		

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz



Fahrzeug : Renault **TRAFIC X82/** Opel **VIVARO** seit 2014 / NISSAN **NV300** / Fiat **TALENTO**

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO20G2 (inkl. Ht 35 mm Erhöhung)	Zw. Schienen und Bock
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO20D2	Zw. Schienen und Bock
1 Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz + Adapter Ref. ACA 100 A	auf der Originalsockel
1 Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz + Adapter Ref. ACA 100 A	auf der Originalsockel
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Bock Ref. ACA78A-X82H + 2x Originalmontageblock Ref. 8200680257an Renault zu bestellen)	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz + Adapter Ref. ACA 101 A + Drehkonsole Ref. CBTRO02G2	auf der Originalsockel
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz + Adapter Ref. ACA 101 A + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2	auf der Originalsockel
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2 + Bock Ref. ACA78A-X82B + 2x Originalmontageblock Ref. 8200680257an Renault zu bestellen)	auf die Original Bodenbefestigungspunkte

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz (RIB Sitz mit Armlehnen : "Agglo 3" Notwendig)



Fahrzeug : **Renault Trafic X83 / Opel Vivaro / Nissan Primastar** 2001->2014

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO11RG2	Zw. Schienen und Bock
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO11RD2	Zw. Schienen und Bock
1 Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz + Adapter ACA 87	Auf die Original Schienen
1 Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz + Adapter ACA 87	Auf die Original Schienen
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Bock ACA78A-Trafic	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz + Adapter ACA 88 + Drehkonsole Ref. CBTRO02G2	Auf die Original Schienen
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz + Adapter ACA 88 + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2	Auf die Original Schienen
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2 + Bock ACA78A-Trafic	auf die Original Bodenbefestigungspunkte

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz



Fahrzeug : Ford TRANSIT CUSTOM V362 seit 2013 / Ford TRANSIT V363 seit 2014

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Ursprung Fahrersitz mit Höhenverstellung <i>(mit oder ohne Airbag)</i>	1 Drehkonsole Ref. CBTO19G2C	Zw. Schienen(1) und Originalbock + Handbremse-Adpater Ref ACAFMTC (2)
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Ursprung Beifahrersitz mit Höhenverstellung <i>(mit oder ohne Airbag)</i>	1 Drehkonsole Ref. CBTO19D2C	Zw. Schienen(1) und Original Bock
	1 Ursprung Beifahrersitz ohne Höhenverstellung	1 Drehkonsole Ref. CBTO19D2C	Zw. Schienen(1) und Original Bock + Änderung der Sitz (3)
1 Fahrer Sitz	1 Ursprung Fahrersitz mit oder ohne Höhenverstellung <u>(ohne Airbag !)</u>	Jede Sitz, + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA98 + adaptater Ref. ACA96A (mit Schienen)	auf der Original Bock
1 Beifahrer Sitz	1 Ursprung Beifahrersitz mit oder ohne Höhenverstellung <u>(ohne Airbag !)</u>	Jede Sitz, + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA98 + adaptater Ref. ACA96A (mit Schienen)	auf der Original Bock
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz, + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA98 + RIB Bock Ref. ACA78A-V362 H (mit Schienen)	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Ursprung Fahrersitz mit oder ohne Höhenverstellung <u>(ohne Airbag !)</u>	Jede Sitz, + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA98 + Drehkonsole Ref CBTRO02G2 + adaptater Ref. ACA97A (mit Schienen)	auf der Original Bock
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Ursprung Beifahrersitz mit oder ohne Höhenverstellung <u>(ohne Airbag !)</u>	Jede Sitz, + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA98 + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2 + adaptater Ref. ACA97A (mit Schienen)	auf der Original Bock
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz, + Gurtanschraubpunkt Ref. ACA98 + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2 +RIB Bock Ref. ACA78A-V362 B (mit Schienen)	auf die Original Bodenbefestigungspunkte

Jede Sitz = Jede **SCOPEMA** Sitz

(1) Die äußere hintere Ecke den Schienen kann geschnitten werden, um zu vermeiden, die Innenseite der Tür kratzen (wenn Notwendig !)

(2) : nach Entfernung die Batterie

(2) ! Achtung: Nicht für Hinter-Radantrieb und 4x4-Versionen erhältlich!

(3) : Schneiden Sie die Seitenverkleidungen (Kunststoff + Metall-Leitungen)

FÄLLE NICHT FALLEN DIE GENEHMIGUNG



Fahrzeug : Ford TRANSIT (2000 -> 2014)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Sitz mit Höhenverstellung	1 Drehkonsole ref CBTO10RG2 <i>Wahlweise: Kit für Änderung der Armbremse : Ref ACAFMT</i>	Zw. Schienen und Original Bock <i>Beachtung: Änderung der Handbremse-Stütze notwendig (Möglich mit Ref. ACAFMT) - außer für die Handbremsen bewertet Tür</i>
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Sitz mit Höhenverstellung	1 Drehkonsole ref. CBTO10RD2	Zw. Schienen und Original Bock
	1 Sitz ohne Höhenverstellung	1 Drehkonsole ref. CBTO10RD2	auf der Original Bock
1 Fahrer Sitz	1 Sitz mit Höhenverstellung	Jede Sitz + adapter ref. ACA 84A	auf der Original Bock
1 Beifahrer Sitz	1 Sitz mit Höhenverstellung	Jede Sitz + adapter ref. ACA 84A	auf der Original Bock
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + RIB Bock Ref. ACA78A -Transit 2000	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Sitz mit Höhenverstellung	Jede Sitz + Drehkonsole ref. CBTRO02G2 + Adaptater ref. ACA 85A	auf der Original Bock
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Sitz mit Höhenverstellung	Jede Sitz + Drehkonsole ref. CBTRO02D2 + Adaptater ref. ACA 85A	auf der Original Bock
	1 Sitz ohne Höhenverstellung		
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Drehkonsole ref. CBTRO02D2 + Bock RIB Réf ACA78A - Transit 2000	auf die Original Bodenbefestigungspunkte

Jede Sitz = Jede **SCOPEMA** Sitz



Fahrzeug : Jumpy / Expert K0/ Toyota ProAce (seit 2016)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	1 Drehkonsole mit Bock ref. CBTO22G2 + AHPFK0 beraten (Armbremse Bezug)	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	1 Drehkonsole mit Bock ref. CBTO22D2	auf die Original Bodenbefestigungspunkte



Fahrzeug : Jumpy / Expert / Scudo G9/ Toyota ProAce (seit 2007)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	1 swivel ref. CBTO17G2	auf die Original Schienen
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	1 swivel ref. CBTO17D2	auf die Original Schienen
1 RIB / JOCKER Fahrersitz	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz + Adapter ACA94	auf die Original Schienen
1 RIB / JOCKER Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz + Adapter ACA94	auf die Original Schienen
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Adapter ACA94 + RIB Bock Ref. ACA78A-G9 + eine feste original-Einzelsitz Gürtelschnalle zu kaufen	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 RIB / JOCKER Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original Fahrersitz	Jede Sitz + Drehkonsole Ref CBTRO02G2 + Adapter ACA95	auf die Original Schienen
1 RIB / JOCKER Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original Beifahrersitz	All seat + Drehkonsole Ref CBTRO02D2 + Adapter ACA95	auf die Original Schienen
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz + Drehkonsole Ref. CBTRO02D2 + Adapter ACA95 + RIB Bock Ref. ACA78A-G9 + eine feste original-Einzelsitz Gürtelschnalle zu kaufen	auf die Original Bodenbefestigungspunkte

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz



Fahrzeug : JUMPER/BOXER/DUCATO X/250 (seit 2006)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original Sitz mit Höhenverstellung	1 Drehkonsole ref. CBTO16G2	auf der Original Sockel
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	1 Drehkonsole ref. CBTO16D2	auf der Original Sockel
1 RIB / JOCKER Fahrersitz	1 Original Sitz mit Höhenverstellung	Jede Sitzt + Adapter ACA92AG (mit Schienen)	auf der Original Sockel
1 RIB / JOCKER Beifahrersitz	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitzt + Adapter ACA92AD (mit Schienen)	auf der Original Sockel
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede Sitz, mit RIB Bock Ref ACA78-X250 + Adapter ACA92AD	auf die Original Bodenbefestigungspunkte
1 RIB / JOCKER Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original Sitz mit Höhenverstellung	Jede Sitz + Drehkonsole Ref CBTO16G2 + Adapter ACA93AG (mit Schienen)	auf der Original Sockel
1 RIB / JOCKER Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original Beifahrersitz	Jede Sitz + Drehkonsole Ref CBTO16D2 + Adapter ACA93AD (mit Schienen)	auf der Original Sockel
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	Jede sitz + Drehkonsole ref. CBTO16D2 + Adapter ACA93AD + RIB Bock ref. ACA78-X250	auf die Original Bodenbefestigungspunkte

Jede Sitz = Jede **RIB / JOCKER** Sitz



Fahrzeug: Mercedes VITO / VIANO W447 (seit 2015)

Was Sie wollen :	Was Sie haben :	Was Sie brauchen:	Montage :
1 Drehkonsole für Original Fahrersitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO21G2	Zw. Schienen und Original Sockel
1 Drehkonsole für Original Beifahrersitz	1 Original STANDARD Beifahrersitz	1 Drehkonsole Ref. CBTO21D2	Zw. Schienen und Original Sockel
1 Fahrer Sitz	1 Original STANDARD Fahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Beifahrer Sitz	1 Original STANDARD Beifahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Sitz + Drehkonsole Fahrerseite	1 Original STANDARD Fahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
1 Sitz + Drehkonsole Beifahrerseite	1 Original STANDARD Beifahrersitz	KEIN MÖGLICHKEIT	
	1 Beifahrer Doppelsitzbank	KEIN MÖGLICHKEIT	

PRÜFUNG IM BAU...

STANDARD Originalsitz : Ohne elektrische Regelung

