



Sicherheitgurtnachrüstung VW T5 Seat belt re-tool VW T5

Montagehinweise

Alle vom Fahrzeug gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SVB gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Mounting Instructions

SVB products should be installed by a qualified, experienced vehicle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SVB takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SVB, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Montageanleitung:

- 1.- Abdeckkappe hinten links oder rechts von Hecklappenscharnier entfernen, falls vorhanden.
- 2.- Sicherheitsgurthalter ca. 50 mm von Öffnung entfernt anlegen und Löcher markieren (Bild).
- 3.- 4 Löcher bohren mit 13mm und entgraten.
- 4.- Verstärkungsrohre in den Holm einführen und mit beiliegendem Schraubenmaterial festziehen.
- 5.- Sicherheitsgurt (VAG Nr. 701 070 230 C nicht im Lieferumfang) an der Lasche verschrauben und auf Funktion überprüfen.



