

Anbauanleitung: Seilwindenanbausatz Mercedes Sprinter 907 ab2022
AL: 2347-07
Best.Nr.: 16-6022
Montagezeit: ca. 480 min.

**Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das
Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

Achtung:

**Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit der
Kunststoffabdeckung Best.Nr.: 15-905 abgedeckt werden.**


*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners
manual of the winch.*

Attention:

The roller failead must be covered (with the cover Nr. 15-905) when driving on public roads!



Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm



Stückliste

16-6022

Schraubensatz

- 1x Windenplatte (A)
- 2x Klemmwinkel (B)
- 2x Unterlagen (C)
- 1x Schaltkastenhalter (D)
- 2x Befestigungswinkel (E)
- 2x Zugwinkel (F)
- 1x Hülse (G)
- 1x Schablone (H)

- 1x 16-0521, Freilaufhebel VR-EVO
- 1x 16-0518, Verlängerung 60mm
- 1x 16-0517, Inbusschlüssel 5mm
- 1x 16-2190, Sicherungskit 500A
- 1x 1-90395, Steckdosenverlängerung 2Tlg.

- 1x Anbauanleitung AL2347
- 1x Gutachten
- 1x Aufkleber Kennzeichnung
(Bitte an einer sichtbaren Stelle
anbringen! TÜV Relevant)

Montagematerial

- 1x Ringzunge M5, rot 0,5² – 1²
- 3x Kabel schwarz 35² - 1,5 m lang
inkl. Kabelschuhe M8 gerade und M8-45°
- 1x Kabel rot 35² - 2,5 m lang
inkl. Kabelschuhe M8 gerade
- 1x Kabel schwarz 1,5² - 1,5 m lang
inkl. Kabelschuhe M4

- 2x M12 x 1,5 x 30
- 6x Zylinderschraube M12 x 200
- 1x Linsensch. m.Flansch (ISO 7380-2) M12 x 50
- 1x Scheibe 13 x 37 x 3
- 9x Scheibe M12
- 2x Scheibe M12 x 32 x 1,5
- 9x Federring M12
- 3x Mutter M12
- 4x Schraube M8 x 30
- 2x Schraube M8 x 20
- 6x Scheibe M8 x 24 x 2
- 6x Federring M8
- 4x Schraube M6 x 20
- 4x Scheibe M6
- 2x Scheibe M6 x 20 x 1,25
- 4x Federring M6
- 2x Mutter M6
- 2x Schraube M5 x 20
- 2x Scheibe M5 x 20 x 1,25
- 2x Federring M5
- 1x Schraube M4 x 25
- 2x Scheibe M4
- 1x Stopmutter M4
- 1x Blechschraube 3,5 x 9,5

Schrauben für dass Seifenfenster

- 2x M10x35
- 2x Federring
- 2x Scheibe M10



1

Grill und Stoßfänger entfernen! / Remove grille and bumper!




2

Traverse ausbauen! / Remove the crossbar!




3


Schutz entfernen! / Remove Radiator Protection!




4

**Schaltkasten und alle Kabel entfernen!
Remove the switch box and all cables!**







7 Verlängerungsgestänge montieren! / *Mount the Extension rod!*




8 Seilwinde im Anbausatz platzieren und befestigen!
Place the Winch in the mounting kit and fix it!




9 **Anbausatz platzieren und mit den 2 unteren Schrauben fixieren. Siehe nächstes Bild.**
Place the mounting kit and fix it with the under screws! See next pic.




10




11 **Klemmwinkel einsetzen! / Put on the clamping bracket!**
Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right!




12 **Unterlage einschieben! / Slide in the supplement!**
Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right!



13 **Innere Schraube zuerst montieren! / Mount the inner screw at first!**
Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right!




14 **Alle Schrauben festziehen! / Tighten all screws!**




15

Schaltkastenhalter anbringen! / Attach the switch box holder!




16

**Schwarze Kabel (3x 35², 1x 1,5²) im Schaltkasten anklemmen!
ACHTUNG: Farbgebung beachten!
Connect black cables (3x 35², 1x 1.5²) in the control box!
ATTENTION: Observe color scheme!**



17 **Schaltkasten montieren! / *Mount the switch box!***




18 **Elektrischer Anschluss der Winde nach Anleitung!**
Electrical connection of the winch according to instructions!



19

Anschlusspunkt des Massekabels.
Connection point of the ground cable.



20

Anschlusspunkt des Plus Kabels.
Connection point of the plus cable.



21

Sicherungskit 16-2190 an einer geeigneten Stelle installieren!
Install the fuse kit 16-2190 in a suitable place!




3,5 x 9,5

Stecker Steckdosenverlängerung
Plug of the socket extension


22

Mit Bohrer Ø 3 bohren und Blechschraube 3,5 x 9,5 einsetzen!
Drill with Ø 3 drill bit and insert sheet metal screw 3.5 x 9.5!



23

Stecker einstecken, mit Silikon abdichten und Schraube anziehen!
Insert plug, seal with silicone and tighten screw!




24

Befestigungswinkel für Stoßfänger montieren! Nicht Notwendig wenn gleichzeitig ein vorderer Unterfahrschutz verbaut wird.

Mount mounting bracket for bumper! Not necessary if a front underride protection is installed at the same time.

Das Gleiche an der rechten Seite / The same at the right




25

Zugwinkel einhängen! / Hook in the tension angle!
Das Gleiche an der linken Seite / The same at the left



26

Schraube anziehen (70Nm)! / tighten the screw (70Nm)!
Das Gleiche an der linken Seite / The same at the left




27

Transporthalter für Seilhaken montieren!
Mount transport holder for rope hook!



28

Seilfenster montieren! / Mount the fairlead!




29

Bohrungen für Steckdose anzeichnen und bohren!
Mark the holes for the socket and drill them!




30

Steckdose montieren! / Mount the socket!



31

Steg ausschneiden! / Cut out the bar!



32

Schablone auflegen, abstecken und anzeichnen!
Put on the template and mark the cutout!



33

Nach Markierung ausschneiden! / Cut after marking!



34

Stoßfänger wieder montieren! / Mount the bumper again!



35

Kühlergrill wieder montieren! / Mount the Grille again!



36

**Bei fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss der Seilhaken am Transport Befestigungspunt eingehängt sein.
When driving on public roads, the rope hook must be attached to the transport fastening point.**